

Монтаж тройника (отвода) с коробами 90x50, 110x50 и 140x50 мм серии "In-Liner FRONT"

Тройник (отвод, код 09506) предназначен для коробов 90x50 мм (код короба 09501) и 90/2x50 мм (код 09500), тройник (код 01006) для коробов 110x50 мм (код короба 01050), тройник (код 01406) для коробов 140x50 мм. Угол состоит из базы с встроенными разделителями и лицевой накладкой.



Вставьте базу тройника между двумя коробами прямой трассы. Закрепите короба на стене



Вставьте в базу тройника отводящий кабель-канал. Закрепите его на стене



Установите защелкиванием накладку на тройник и крышки кабель-каналов, заведя их торцы под накладку тройника



При отведении от прямой трассы широких коробов короба меньшего сечения нужно вставить под лицевую накладку тройника соответствующий переходник (140-110 мм, 140-90 мм или 110-90 мм)



Установите накладку тройника вместе с переходником по месту отвода меньшего короба



Защелкните крышки коробов, заведя их торцы под накладку тройника и под переходник