

Монтаж в стену электроустановочных изделий серии "Brava"



Требования к коробке: диаметр 65-68 мм, глубина 40 мм и более, межосевое расстояние для 2-х и более коробок 71 мм.



Вставьте в каркас для настенной установки (на фото - каркас код 75020W) электроустановочное изделие серии "Brava" (на фото розетка 76482B).



Подсоедините провода к розетке.



Установите собранное изделие с помощью винтов - в коробки с винтовым креплением, с помощью стальных распорных лапок - в нестандартные коробки или коробки без винтового крепления.



С внешней стороны защелкиванием установите декоративную рамку (на фото - код 75010W).