



Установите рамку с электроустановочным изделием в короб защелкиванием



Придерживая рамку, потяните на себя фиксатор, и он защелкнется с внутренней стороны на короб



Установите крышки корпуса и сдвиньте их до фиксации под рамкой



Монтаж закончен. Чтобы разобрать, необходимо немного отодвинуть крышку от рамки-суппорта и нажать на верхнюю или нижнюю защелку фиксатора рамки